


R仕様の取り扱いについて

⊘ してはいけないこと



電圧印加禁止

インバータ本体より出ているギボシ端子に電圧を印加しないでください。本機の故障、火災の原因となります。



GNDに
接触禁止

ギボシ端子の先端をGNDに接触させないでください。本機の故障、火災の原因となります。



Ⓜ 必ず行うこと




バッテリーの
端子から外す

作業の前に必ずインバータの電源入力ケーブルをバッテリーの端子から外して作業を行ってください。



絶縁する

ギボシ端子をご使用にならない時はギボシ端子を必ず絶縁してください。



外部電源リモート操作の配線

1. インバータ本体より出ているギボシ端子に、当社専用リモコン（NER-5、NER-10）のギボシ端子を差し込んでください。

2. インバータ本体のパワースイッチは必ずOFFにして外部電源リモート操作を行ってください。

※インバータ本体のパワースイッチがONの状態では、外部電源リモートをOFFにしても電源は切れません。

