


OXYGEN SENSORS






Oxygen sensors are used to measure a concentration of oxygen contained in exhaust gas. The sensors send signals (the concentration of oxygen) to ECU (Engine control Unit) in order to optimize the fuel consumption. The replacement of damaged oxygen sensors improves the fuel efficiency.






El sensor de oxígeno mide el nivel de la densidad de oxígeno en los gases de escape.

El sensor envía los signos (el nivel de la concentración de oxígeno) a ECU(Unidad de control de motor) para optimizar el consumo de combustible.











El recambio del sensor dañado se va a mejorar el rendimiento de combustible.

New-Era No.	Replaces	Wire	Heater Resistance (Ω)
NOX-001  12V	DENSO 231-1000 BOSCH 0 258 001 025 0 258 986 501 LA-LS01	1 Sensor (+)	No
NOX-002  12V	DENSO 234-2000 BOSCH F00HL00091 LA-LS0091	2 Sensor (+/-)	No
NOX-003  12V	DENSO 234-2300 BOSCH 0 258 986 502 LA-LS02	3 Sensor (+) Heater (+/-)	4







OXYGEN SENSORS

New-Era No.	Replaces	Wire	Heater Resistance (Ω)
NOX-004 	12V BOSCH 0 258 005 732 0 258 986 503 0 258 986 505 0 258 986 507 LA-LS05 LA-LS03	4 Sensor (+/-) Heater (+/-)	4
NOX-005 	12V BOSCH 0 258 986 504 LA-LS04	3 Sensor (+) Heater (+/-)	7
NOX-006 	12V BOSCH 0 258 986 506 LA-LS06	4 Sensor (+/-) Heater (+/-)	7
NOX-007 	12V BOSCH 0 258 006 287 0 258 006 288 0 258 986 615	4 Sensor (+/-) Heater (+/-)	9
NOX-009 	12V BOSCH 0 258 866 17-4ET LA-LS617	4 Sensor (+/-) Heater (+/-)	9



OXYGEN SENSORS WITH CONNECTOR TYPE

New-Era No.	Maker	Ref. No.	Wire length	Connector fig.
NOX-T101 12V 	TOYOTA	89465-50120	210(mm)	
NOX-T102 12V 	TOYOTA BOSCH	89465-02140 89465-50130 89465-53100 89465-53150 0 255 006 454 0 255 006 695	450(mm)	
NOX-T103 12V 	TOYOTA	89465-09040 89465-09110 89465-09170 89465-09180 89465-39605 89465-39655 89465-39665 89465-39855 89465-39885 89465-80011 89465-09040	330(mm)	
NOX-T104 12V 	TOYOTA	89465-02150 89465-20790	380(mm)	
NOX-T105 12V 	TOYOTA	89465-58010	590(mm)	

OXYGEN SENSORS WITH CONNECTOR TYPE



New-Era No.	Maker	Ref. No.	Wire length	Connector fig.
NOX-T106  12V	TOYOTA	89465-0D140 89465-17180 89465-20430 89465-20750 89465-52050	420(mm)	
NOX-T107  12V	TOYOTA LEXUS	0 258 006 799 89465-06040 89465-33120 89465-50070 89465-53050 89465-80100 89465-0D130	640(mm)	
NOX-T108  12V	TOYOTA LEXUS	89465-06020 89465-20760 89465-28280 89465-28290 89465-30430 89465-33210 89465-42090 89465-44050 89465-44060 89465-50100	650(mm)	

AIR FLOW METERS

New-Era No.	Ref.No.	Application
NAF-001	12V	TOYOTA
		22204-21010 CAMRY GNR 02~05 22204-07010 4RUNNER MCX10 00~05 22204-0C020 CELICA ACM2 00~05 22204-0D030 COROLLA MCV36 03~06 ZL01-13-215 RAV4 ZZT231 01~05 ZLY-1-13-215 PRIUS ZZE122,123 01~03 1525A016 ECHO NCP 00~05 MR547077 TACOMA VZN 99~05 138000-63J00 TUNDRA TGN 00~05 138000-84E00 MATRIX KUN 03~05 C2S2670 SIENNA GRJ 01~05 1X43-12B579 HIGHLANDER ZZW30 01~05 8658471 SOLARA NHW20 02~05 9202199
		LEXUS
		ES300 ACR 99~03 LS400 NCP9 01~05 RX300 99~03 GS300 MCV30 01~05 ES330 JZS160 04~05 LS430 UZS 01~05 RX330 JCE100 04~05 UCF30 MAZDA MCU 2(DEMIO) 3 (DE3FS) 04~09 5 (FXJA,B6ZE,LF17) 05~08 6 (L823,LFF7) 02~07 MPV (L813,LF17,LF18,L3C1,RF5C) 02~06 (RF5C,L3)
		MAZDA
		MITSUBISHI
		L200
		PAJERO (4D56) 05~ (4M41) 07~
		SUZUKI
		GRAND VITARA
		JIMMY (J20A,M16A) 99~
		LIANA (G13,M13) 98~
		SWIFT (M16) 01~07
		SX4 (M13,M15) 05~
		(M16) 06
		JAGUAR
		LANDROVER
		VOLVO

OTHERS

AIR FLOW METERS

New-Era No.	Ref.No.	Application
NAF-002  	12V 22204-22010	TOYOTA 4RUNNER GNR (1GR) 08~11 AVALON MCX10 (1MZ) 06~09 AVRNSIS VERSO ACM2 (1AZ,2AZ) 05~ CAMRY MCV36 (1MZ) 06~08 CELICA ZZT231 (2ZZ) 08~09 COROLLA ZZE122,123 (1ZZ,2ZZ) 03~ ECHO NCP (1NZ,2NZ) 08~ HILUX VZN (5VZ) 02~08 TGN (1TR,2TR) 05~ KUN (1KD) 02~ GRJ (1GR) 03~ PRADO ZZW30 (1ZZ) 99~05 MR2 NHW20 (1NZ) 03~ PRIUS ACA2 (1AZ,2AZ) 00~05 RAV4 ACR (2AZ) 00~05 TRAGO NCP9 (1NZ,2NZ) 05~ LEXUS ES300 MCV30 (1MZ) 01~06 GS300 JZS160 (2JZ) 00~05 GS430 UZS (3UR) 05~ IS300 JCE100 (2JZ) 01~ LS430 UCF30 (3UZ) 00~ RX330 MCU (3MZ) 03~06
		NAF-003 