


## 技術資料


### ローターハンド/停止位置について

例: RH01-P16C-D90(通常タイプ)




印加により、起点Aから反時計回りに回転します。

例: RH01-P16C-D90-W1(45度振り)



例: RH01-P16C-D90-W2(90度振り)



位置	バルブ1		バルブ2	
	A	B	C	D
起点A	○	-	-	○
中間B	○	-	○	-
終点D	-	○	○	-